IMPORTANT:
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY!!!

Remove all parts from carton and arrange in an orderly fashion. Check carton for additional instructions and hardware bag. DO NOT OPEN the Hardware Bag at this time.

TIPS FOR EASY ASSEMBLY:

1. During the manufacturing process of punching holes in the metal tubing, the metal "tabs" occasionally remain attached. To ease assembly, check all metal tubing and clear holes with a screwdriver as illustrated.

2. To ease assembly when tubing interlocks and holes need to be aligned: Insert crimped (swaged) tubing inside second tubing and align holes. Insert screwdriver to line up holes correctly before inserting hardware.

Replacement Parts & Service

Care has been taken during the manufacturing and packing of this product to ensure that you receive quality merchandise. **However, should you have damaged or missing parts, do not return this unit to the store:**

Contact:

CUSTOMER ASSISTANCE HOTLINE: 1-888-350-3015

8:00a.m. – 5:00p.m. Central Time Zone Monday thru Friday

When ordering replacement parts or requesting service, please provide the following information: 1. Model Number, 2. Part Name, 3. Description of Part, 4. Color of Part, and 5. Date of Purchase.

IMPORTANTE:
¡POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR!!

Saque todas las piezas de la caja de cartón de manera ordenada. Revise la caja de cartón en busca de instrucciones adicionales y bolsas de herrajes. NO ABRA la Bolsa de Herrajes en este momento.

SUGERENCIAS PARA ENSAMBLAR FÁCILMENTE:

1. Durante el proceso de fabricación de los orificios punzonados en la tubería metálica, ocasionalmente, las "pestañas" metálicas podrían quedar sujetadas. Para facilitar el ensamblaje, revise toda la tubería metálica y elimine los orificios con un atornillador según se muestra.

2. Para facilitar el ensamblaje cuando los tubos se entrelazan y cuando los orificios deben alinearse: Inserte el tubo con borde doblado dentro del segundo tubo y alinee los orificios. Inserte el atornillador para alinear los orificios correctamente antes de insertar los pernos.

Piezas de Repuesto y Servicio

Se ha tenido cuidado durante la fabricación y empaque de este producto para garantizar que Usted reciba mercancía de calidad. **Sin embargo, si usted recibe piezas dañadas o faltan piezas, no devuelva esta unidad a la tienda:**

Comuníquese con:

LA LÍNEA DIRECTA DE AYUDA AL CLIENTE: 1-888-350-3015

8:00a.m. – 5:00 p.m., Hora Zona Central, de Lunes a Viernes

Cuando se piden piezas de repuesto o se requiere servicio, por favor suministre la siguiente información: 1. Número de Modelo, 2. Nombre de la Pieza, 3. Descripción de la Pieza, 4. Color de la Pieza, y 5. Fecha de Compra.

IMPORTANT :
PRIÈRE DE LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE !!!

Retirer toutes les pièces du carton et les arranger d'une façon ordonnée. Vérifier le carton pour toute instruction supplémentaire et les sachets de quincaillerie. NE PAS OUVRIR les sachets de quincaillerie à cet instant.

CONSEILS POUR UN MONTAGE FACILE :

2. Lors du processus de fabrication des trous perforés dans le tube métallique, les "pastilles" métalliques restent fixées occasionnellement. Pour faciliter le montage, vérifier tous les tubes trous métalliques et dégager les trous avec un tournevis comme illustré.

3. Pour faciliter le montage lorsqu'il est nécessaire d'aligner les emboîtements de tubes et les trous : insérer le tube serti (embouti) à l'intérieur du second tube et aligner les trous. Insérer le tournevis pour aligner correctement les trous avant d'insérer la quincaillerie.

Pièces de rechange & Dépannage

Toutes les précautions ont été prises lors de la fabrication et de l'emballage de ce produit afin de s'assurer que vous receviez une marchandise de qualité. **Cependant, si vous aviez des pièces endommagées ou manquantes, ne pas réexpédier cet équipement au magasin.:**

Contacter :

la LIGNE DIRECTE D'ASSISTANCE CLIENTÈLE au : 1-888-350-3015

De 8:00 h à 17 h00 - Du lundi au vendredi - Heures zone centrale U.S.A.

Lors de la commande de pièces de rechange ou de demande de dépannage, prière de fournir les informations suivantes : 1. Numéro du modèle, 2. Nom de pièce, 3. Description de pièce, 4. Couleur de pièce et 5. Date d'achat.

LISTA DE PIEZAS 41575T

"A" - MARCO Asamblea

Item#	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT
1	491FF-419210	72,5 "Top Bar; Green, cloacales	1
2	491FF-340210	84 "Top Bar; Verde	1
3	491FF-350010	2 "x 79,25" formado, Medio piernas; de Marfil	2
4	491FF-263310	Rincón de Acondicionamiento - Soporte; Green	2
5	491FF-774610	Gimnasio piernas, Fin; Marfil; 2 "x 76-1/4"	3
6	491FF-812310	See-Sierra de piernas; Marfil; 2 "x76-1 /4" (hoyos extra)	1
P2	7282003-0000	Fin de plástico Cap - 2 "rondo, Top Bar	2
7	491FF-417910	Chin Bar; Green; 7 / 8 "x 33-3/4"	2
8	491FF-418510	Diapositiva Chin Bar; Green; 7 / 8 "x 33-3/4"	1
P1	7282001-0000	Chin Colegio de Abogados Tapas de plástico; claras	6
W1	7282013-0000	Lavadora de bloqueo; 5 / 16 "	16
B1	7282223-0000	Tornillo; 1 / 4 "x 2"	10
N1	7282015-0000	Tuerca Barril; 1 / 4 "x .69	16
N2	7282013-0000	Tuerca Barril; 5 / 16 "	4
B2	7282226-0000	Tornillo; 5 / 16 "x 1-3/4"	4
B3	7282221-0000	Tornillo; 1 / 4 "x 1-3/4"	4
W2	7282019-0000	Lavadora de bloqueo; 3 / 8 "	4
C1	7282007-0000	Formulario de la pierna cubierta de plástico	2

Confort niño columpios, zapato-Loop columpios y trapecio Asamblea de lujo

Item#	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT
9	7bmp0008086	Hija Confort Swing; Green	2
10	7bmp0006777	Zapatería bucle swing; Verde	2
11	7chn0006744	48 "cadena de Marfil cvrd; w / SWG teniendo (PRS)	3
12	7bmp00-02525	Deluxe Trapecio; Verde; w / cut Izgotipo Insert	1
13	7chn00-08000	6,75 "Trapeze cadena W. Swing Teniendo	1
N2	72820160000	Tuerca Barril; 5 / 16 "	8
N3	72822290000	Cúpula Frutos de cáscara; 1 / 4 "	8
B4	72820230000	pernos ojo abierto; 1 / 4 "-20 x 1"; Swing KC	4
W2	72820190000	Lock Lavadora; 3 / 8 "	8
B5	72822310000	ojo abierto de pernos; 1 / 4 "-20 x 1-1/8"; Zapatería bucle	2
B6	72820320000	Abrir los ojos de pernos; 1 / 4 "-20 x 3 / 4"; Trapeze	2
P4	72820020000	Swing Teniendo Cap	8
W3	72820330000	1 / 4 "Lockwasher	8
30	7tfs200-90VL	flexible Flyer OVAL Trapecio Etiqueta	1

(Insertar # 30 en Oval espacio en el Trapecio de plástico Deluxe - p / n 7bmp00-02625)

Asamblea ola de diapositivas

Item#	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT
14	7mp00-08087	6 'onda de diapositivas; VERDE	1
15	491FF8-07410	Tren de escalera, Marfil; 1 "Dia	2
16	491FF8-07610	Deslice la pierna, marfil 1 / 2 "Ø diámetro	2
17	7mp00-02622	diapositivas escalera Rung/Step- Negro	2
B7	7282220-0000	Tornillos; 1-1/2 "(por soltera Rung)	4
B8	7282028-0000	Soporte de montaje de diapositivas, Desactivado Conjunto	2
B9	7282218-0000	Tornillo; 1 / 4 "x 1-1/8"	2
B10	7282216-0000	Tornillo; 1 / 4 "x 1"	4
N1	7282015-0000	Tuerca Barril; 1 / 4 "x .69	4
N4	7282233-0000	Nylon Insertar lock-nueces; 1 / 4 "	6
W1	72821013-0000	Arandela de bloqueo - 5 / 16 "	4
W4	7282021-0000	arandelas planas; 9 / 32 "ID x 5 / 8 OD	2
P3	7282046-0000	Fin Cap; 1 "	1

Rocket Rider - Asamblea

Item#	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT
18	7bmp00-07918	Rocket Rider Consejo de Administración, de Marfil	1
19	7bmp00-08027	Rocket Jinete Asas; Green	2
20	7chn00-08001	Cadena, 36 " w / Swing Teniendo ensamblados	2
21	7chn00-08002	Cadena; 36 " w / out Swing Teniendo	2
22	72822320000	1 / 4 "-20 x 7-1/8" varilla roscada	2
P4	72820020000	Swing Teniendo Cap cierres	2
N2	72820160000	Tuerca Barril; 5 / 16 "	2
W2	72820190000	de 3 / 8 "Lockwasher	2
W5	7282235-0000	2 "Formado / curva lavadora	2
W3	72820330000	1 / 4 "Lock-Lock Nueces	4
B11	7282222-0000	1 / 4 "-20 x 1-7/8" Tornillo	4

SEE-SAW - Asamblea

Item#	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT
23	491FF8-05810	Brazo Balancín (90degree) Verde	1
24	491FF4-19010	Balancín SEAT Bar, 62 ": de Marfil	1
25	7bmp00-08102	Balancín escaños; Green	2
P1	7282001-0000	Formulario Portada para Balancín Brazo	2
P2	72820030000	2 "Tapas de plástico	2
N1	72820150000	1 / 4 "-.69 Barril tuerca	2
B1	7282223-0000	1 / 4 "-20 x 2" Tornillo /	6
B14	72820040-0000	1 / 4 "-20 x 3/4" Jig Barril nonx	2
B13	7282042-0000	# 10 x 3/4 "Sheet Metal VIS	8
B14	72820040-0000	dia. Bajar nylon nonx - PALIER	2
B15	7282027-0000	Metal "U" de pédalier, Planche	1
B3	7282221-0000	1 / 4 "-20 x 1-3/4" vis et le boulon de fixation	2
W1	72821013-0000	5 / 16 "Lock rondelle	8
W4	7282021-0000	5 / 8 "OD, 9 / 32" ID rondelle plate	4

Varios Parts & hardware

Item#	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT
26	7OTH00-09100	Anclas de tierra, 4 pcs	1
27	7tb20-09000	flexibles Flyer-Top Bar "DECAL"	1
28	7mnl-4157500	Manual para 41575T "gran aventura"	1
29	7hwb00-08147	"gran aventura" Master de hardware de cartón	1

PARTS LIST 41575T

"A"- FRAME Assembly

ITEM#	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	491FF-419210	72.5" Top Bar; Green, Swage	1
2	491FF-340210	84" Top Bar; Green	1
3	491FF-350010	2" x 79.25" Formed, Middle Leg; Ivory	2
4	491FF-263310	Corner Fitting - Bracket; Green	2
5	491FF-774610	Gym Leg; End; Ivory; 2" x 76-1/4"	3
6	491FF-812310	See-Saw Leg; Ivory;2"x76-1/4"(extra holes)	1
P2	7282003-0000	Plastic End Cap - 2" round, Top Bar	2
7	491FF-417910	Chin Bar; Green; 7 / 8 "x 33-3/4"	2
8	491FF-418510	Slide Chin Bar; Green; 7/8" x 33-3/4"	1
P1	7282001-0000	Chin Bar Plastic End Covers; Clear	6
W1	72821013-0000	Lock Washer, 5/16"	16
B1	7282223-0000	Bolt; 1/4" x 2"	10
N1	72820150000	Barrel Nut; 1/4" x .69	16
N2	72820160000	Barrel Nut; 5/16"	4
B2	72822260000	Bolt; 5/16" x 1-3/4"	4
B3	72822210000	Bolt; 1/4" x 1-3/4"	4
W2	72820190000	Lock Washer, 3/8"	4
C1	7282007-0000	Formed Leg Plastic Cover	2

Kid Comfort Swings, Shoe-Loop Swings & Deluxe Trapeze Assembly

ITEM#	PART #	DESCRIPTION	QTY
9	7bmp0008086	Kid Comfort Swing; Green	2
10	7bmp0006777	Shoe-loop swing; Green	1
11	7ch0006744	48" Ivory cvred chain, w/Swg bearing (prs)	3
12	7bmp00-02625	Deluxe Trapeze; Green; w/out logo Insert	1
13	7ch00-08000	6.75" Trapeze Chain w. Swing Bearing	1
N2	72820160000	Barrel Nut; 5/16"	8
N3	72822290000	Dôme de noix, 1 / 4 "	8
B4	72820230000	Ouvrir boulon à oeil, 1 / 4 "-20 x 1"; KC Swing	4
W2	72820190000	Lock Washer, 3 / 8 "	8
B5	72822310000	Ouvrir boulon à oeil, 1 / 4 "-20 x 1-1/8"; Chaussure-Loop	2
B6	72820320000	Ouvrir boulon à oeil, 1 / 4 "-20 x 3 / 4"; Trapèze	2
P4	72820020000	Swing Ayant Cap fermetures	8
W3	72820330000	1 / 4 "Lockwasher	8
30	7tfs200-90VL	Flexible Flyer OVAL trapèze Etiquette	1

(# 30 Insérer dans l'espace ovale sur le trapèze en plastique de luxe - p / n 7bmp00-02625)

SLIDE wague Assemblée

ITEM#	PART#	DESCRIPTION	QTÉ
14	7mp00-08087	6 'Wave Slide; GREEN	1
15	491FF8-07410	Ladder Rail, Côte d'Ivoire; 1 "Dia	2
16	491FF8-07610	Slide Leg, Côte d'Ivoire / 7/8 "Dia	2
17	7mp00-02622	Slide Ladder Rung/Step- Black	2
B7	7282220-0000	Vis; 1-1/2" (pour l'échelle Rung)	4
B8	7282028-0000	du support de montage de diapositives, Off Set	2
B9	7282218-0000	Bolt; 1 / 4 "x 1-1/8"	2
B10	7282216-0000	Bolt; 1 / 4 "x 1"	4
N1	72820150000	Barrel Nut; 1 / 4 "x .69"	4
N4	7282233-0000	Ajouter Nylon lock-nonx, 1 / 4 "	6
W1	72820130000	lave-Lock - 5 / 16	4
W4	7282021-0000	Rondelles; 9 / 32 "ID x 5 / 8 OD	2
P3	7282046-0000	Fin Cap, 1 "	1

Rocket Rider - Assemblée

ITEM#	PART#	DESCRIPTION	QTÉ
18	7bmp00-07918	Rocket Rider Conseil d'administration, Ivoire	1
19	7bmp00-08027	Rocket Rider Poignées; Green	2
20	7chn00-08001	Chain, 36 " w / Swing Ayant réuni	2
21	7chn00-08002	chaîne; 36 " w / out Swing PALIER	2
22	72822320000	1 / 4 "-20 x 7-1/8" tige filetée	2
P4	72820020000	Swing Ayant Cap fermetures	2
N2	72820160000	Barrel Nut; 5 / 16 "	2
W2	72820190000	3 / 8 "Lockwasher	2
W5	7282235-0000	2 "Formée / courbes de lave	2
W3	72820330000	1 / 4 "fly-écrou	4
B11	7282222-0000	1 / 4 "-20 x 1-7/8" VIS	4

SEE-SAW - Assemblée

ITEM#	PART#	DESCRIPTION	QTÉ
23	491FF8-05810	Rocker Rider (90degree) Green	1
24	491FF4-19010	Balançoire siège Bar, 62 ": Ivoire	1
25	7bmp00-08102	bascule sièges; Green	2
P1	7282001-0000	Formulaire de couverture à bascule Arm	2
P2	72820030000	2 "Plastic End Caps	2
N1	72820150000	1 / 4 "x .69 Barril nonx	2
B1	7282223-0000	1 / 4 "-20 x 2" vis et le boulon de fixation	6
B14	72820040-0000	# 10 de rétenue de plaque	2
B13	7282042-0000	# 10 x 3/4 "Sheet Métal VIS	8
B14	72820040-0000	dia. Bajar nylon nonx - PALIER	2
B15	7282027-0000	Métal "U" de pédalier, Planche	1
B3	7282221-0000	1 / 4 "-20 x 1-3/4" vis et le boulon de fixation	2
W1	72821013-0000	5 / 16 "Lock rondelle	8
W4	7282021-0000	5 / 8 "OD, 9 / 32" ID rondelle plate	4

Pièces diverses & Hardware

ITEM#	PART#	DESCRIPTION	QTÉ
26	7OTH00-09100	ancrage au sol, 4 pièces	1
27	7tb20-09000	Flexible Flyer-TOP BAR "DÉCALQUE"	1
28	7mnl-4157500	Manuel pour 41575T "Big Adventure"	1
29	7hwb00-08147	"Big Adventure" Master Hardware carton	1

MANUFACTURER'S LIMITED, WARRANTY

What does this Limited Warranty cover?
This warranty covers your Flexible Flyer product for (180) Days against defects in material, workmanship, and rust on painted parts which compromises the structural integrity of the product when used for the purpose intended, normal conditions, and provided it receives proper care and maintenance. Surface rust is not covered under warranty.

This warranty is extended ONLY to the original purchaser with a receipt and is non-transferable.

What will Flexible Flyer do?
Flexible Flyer will provide a replacement part at no charge for any part found defective during the warranty period.

What does this Limited Warranty not cover?
This limited Warranty does not cover Flexible Flyer products which: fail due to (1) normal wear; (2) abuse and neglect; (3) improper maintenance; (4) unauthorized repairs or alterations; or (5) are used for commercial or other income producing purposes; or (6) accidents and misuse.

How do you get service?
All warranty repairs must be authorized by Flexible Flyer Customer Assistance Department before repairs are made. IMPORTANT: A missing part is not considered the same thing as a defective part or unit. If a part is missing, there is no need to return the entire unit to the store. In order to obtain fast replacement parts or service as provided by this warranty, you may call the number below:

Customer Assistance Hotline
8:00 AM to 5:00 PM Monday thru Friday (Central Time Zone)
1-888-350-3015
or email us at cservice@flexible-flyer.com
www.flexible-flyer.com

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

¿Qué cubre esta Garantía Limitada?
Esta garantía cubre su producto de Flexible Flyer (180) Los días contra defectos de material, manufactura, y herrumbre en piezas pintadas que comprometa la integridad estructural del producto, cuando se utiliza para el propósito pretendido, condiciones normales, y siempre que reciba el cuidado y mantenimiento apropiados. La herrumbre superficial no está cubierta bajo la garantía.

Esta garantía sólo se extiende al comprador original con un recibo y no es transferible.

¿Qué hará Flexible Flyer?
Flexible Flyer suministrará la pieza de repuesto sin costo para cualquier pieza que se encuentre defectuosa durante el período de garantía.

¿Qué no cubre esta Garantía Limitada?
Esta Garantía Limitada no cubre los productos de Flexible Flyer que: fallen debido a (1) desgaste normal; (2) abuso y descuido; (3) mantenimiento inapropiado; (4) reparaciones o alteraciones no-autorizadas; o (5) se utilicen para propósitos comerciales u otros propósitos para producir ingresos monetarios; o (6) accidentes y maltrato.

¿Cómo obtener servicio?
Todas las reparaciones de garantía deben ser autorizadas por el Departamento de Atención al Cliente de Flexible Flyer antes de realizar las reparaciones. IMPORTANTE: Una pieza faltante no se considera de manera igual a una pieza o unidad defectuosa. Si una pieza está faltando, no hay necesidad de devolver la unidad completa a la tienda. Con el fin de obtener rápidamente servicio o piezas de repuesto según lo estipula esta garantía, usted puede llamar al siguiente número:

Línea Directa de Atención al Cliente
8:00 AM a 5:00 PM - Lunes a Viernes - (Hora Zona Central)
1-888-350-3015
email: cservice@flexible-flyer.com
www.flexible-flyer.com

GARANTIE LIMITEE DU FABRICANT

Que couvre cette garantie limitée ?
Cette garantie couvre votre produit Flexible Flyer (180) Jours an contre tout défaut de pièces et de fabrication, et de rouille sur les parties peintes qui compromettrait l'intégrité de construction du produit utilisé dans le but attendu en conditions normales et sous réserve d'un entretien et d'une attention appropriés. La rouille de surface n'est pas couverte conformément à la garantie.

Qui est couvert par cette garantie limitée ?
Cette garantie est seulement accordée à l'acheteur d'origine avec un reçu, elle n'est pas transférable.

Quel est l'engagement de Flexible Flyer ?
Flexible Flyer fournit une pièce de rechange sans frais pour toute pièce s'avérant défectueuse pendant la période de garantie.

Que ne couvre pas cette garantie limitée ?
Cette garantie limitée ne couvre pas les produits Flexible Flyer qui : deviennent défectueux suite (1) à une usure normale; (2) tout abus et négligence; (3) à une maintenance incorrecte; (4) des réparations non-autorisées ou altérations; ou (5) qui sont utilisés à des fins commerciales ou lucratives; ou (6) suite à des accidents ou à une mauvaise utilisation.

Comment obtenir assistance ?
Toutes les réparations sous garantie doivent avoir été autorisées par le Département d'Assistance Clientèle de Flexible Flyer avant que les réparations ne soient engagées. IMPORTANT : Une pièce manquante n'est pas considérée comme une pièce ou un équipement défectueux. Si une pièce manque, il n'est pas nécessaire de retourner l'équipement complet au magasin. Afin d'obtenir un remplacement rapide de pièce ou un dépannage comme prévu par cette garantie, vous pouvez appeler le numéro ci-dessous :

Ligne directe d'Assistance Clientèle
De 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi
(Heures zone centrale U.S.A.) au 1-888-350-3015
email: cservice@flexible-flyer.com
www.flexible-flyer.com

SAFETY INSTRUCTIONS
YOUR CHILD'S SAFETY DEPENDS ON YOU!!!

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

1. Provide on-site adult supervision for children of all ages at all times.
2. It is recommended that the gym set be placed in concrete, or anchored to the ground. Be certain that all anchoring devices (including concrete) are placed below the level of the playing surface or below ground level to prevent tripping.
3. Teach children to sit in the center of swing play items, with their full weight in the center of seats. NEVER allow children to stand on the seats. DO NOT allow children to lean to the side when riding on other rides, structural members or collide with other playmates.
4. Dress children appropriately while on and around this equipment. DO NOT allow children to wear ponchos, scarfs, jewelry, loose shoes, jackets or clothing with loose strings, and/or clothing that might be potentially hazardous while using this equipment.
5. DO NOT let children use equipment in any manner other than intended.
6. DO anchor all gyms. DO NOT install over concrete, asphalt, gravel or any hard surface which may cause injury should a fall occur.
7. DO NOT let children use equipment until properly assembled and anchored. Place gym set on LEVEL GROUND not less than 6 feet (1.8m) from any structures or obstacles such as fences, overhanging branches, laundry or electrical lines, garages, sheds or houses.
8. Instruct children to avoid swinging empty play items. These may strike other children or come back and strike you.
9. Instruct children not to walk too closely in front of, behind or between moving plays. Instruct children to keep a safe distance away to avoid being struck by items in play.
10. Instruct children not to twist chains or ropes or loop them over the top support bar. This adds stress, reduces strength and may result in failure.
11. Instruct children not to get off play items while in motion. DO NOT allow children to jump from moving play items.
12. DO NOT allow children to climb or play on equipment while wet. (Slips or falls may occur.)
13. Instruct children not to go down slide head first.
14. Check slide bed for extreme heat before letting children use slide. (When exposed to direct sunlight.)
15. DO NOT allow children to climb on or swing from structural members (legs, top bar and chin bars). These are structural components ONLY and NOT play features.
16. DO NOT allow children to swing play items more than 60 degrees.
17. DO NOT leave hex nuts un-tightened after completing assembly. DO NOT leave bolt threads uncovered. TIGHTEN all hex nuts securely.
18. DO NOT attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, butnot limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
19. WARNING: Lawn swings are designed for children over 2 years of age.
20. At the end of each play season, remove all plastic plays and take indoors. DO NOT allow the use of plastic items when the temperature drops below 32 degrees F, (0 degrees C).
21. Dispose of all packaging properly after unit has been assembled.
22. Please retain this manual for future reference and review each season.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡¡¡ LA SEGURIDAD DE SUS NIÑOS DEPENDE DE USTED !!!

Cuando se cumplen las siguientes declaraciones y advertencias se reduce la posibilidad de lesiones graves o fatales.

1. Un adulto debe supervisar en todo momento a niños de todas las edades.
2. Se recomienda que el gimnasio conjunto se colocarán en el hormigón, o anclados al suelo. Asegúrese que todas las piezas de anclaje (incluyendo el concreto) sean colocadas debajo del nivel de la superficie de juego o debajo del nivel del suelo para evitar tropezones.
3. Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los elementos de juego del columpio, con su peso total en el centro de los sillas. NUNCA permita que los niños se coloquen de pie sobre las sillas. NO permita que los niños se inclinen hacia los lados hacia miembros estructurales u otros elementos de juego mientras están montados en uno de los juegos, de lo contrario chocarán con otros compañeros de juego.
4. Vista los niños adecuadamente mientras están sobre y alrededor de este equipo. NO permita que los niños usen ponchos, bufandas, joyas, zapatos flojos, chaquetas o vestidos con cordones sueltos, y/o vestidos que pudieran ser peligrosos de manera potencial mientras utilizan este equipo.
5. NO permita que los niños utilicen el equipo para otra cosa diferente al uso pretendido.
6. ANCLE todos los gimnasios. NO instale sobre concreto, asfalto, grava, ni ninguna otra superficie dura que pudiera causar lesiones en caso que ocurriera una caída.
7. NO permita que los niños utilicen el equipo hasta que éste sea ensamblado y anclado adecuadamente. Coloque el gimnasio sobre una SUPERFICIE HORIZONTAL a una distancia mínima de 1,8m (6 pies) de cualquier estructura u obstáculo tal como cercados, ramas de arboles, cuerdas de tendido de ropa, cables eléctricos, garajes, tejados o casas.
8. Suministre instrucciones a los niños para que eviten columpiar elementos de juego vacíos. Estos pueden golpear a otros niños o regresar y golpearles a ellos mismos.
9. Suministre instrucciones a los niños para que no caminen muy de cerca enfrente, detrás o entre los columpios y juegos en movimiento. Suministre instrucciones para que se mantengan a una distancia segura para evitar ser golpeados por elementos en movimiento.
10. Suministre instrucciones a los niños para que no retuerzan las cadenas o cuerdas, ni las enrollen sobre la barra de soporte superior. Esto agrega tensión, reduce la resistencia, y podría resultar en rotura.
11. Suministre instrucciones a los niños para no se bajen de los elementos de juego mientras están en movimiento. NO permita que niños salten desde los elementos de juego en movimiento.
12. NO permita que los niños se suban o jueguen en el gimnasio mientras está mojado. (Podrían resbalarse o caerse.)
13. Suministre instrucciones a los niños para que no bajen por la resbaladilla con la cabeza hacia abajo.
14. Revise que la cama de la resbaladilla no esté muy caliente antes de permitir que los niños la usen. (Cuando está expuesta a la luz solar directa).
15. NO permita que los niños se suban en o columpien desde los miembros estructurales (patas, barra superior y barras de mentón). Estos SOLO son componentes estructurales y NO SON características de juego.
16. NO permita que los niños columpien los elementos de juego más de 60 grados.
17. NO deje las tuercas hexagonales sin apretar después de terminar el ensamblaje. NO deje las roscas de perno sin cubrir. APRIETE firmemente todas las tuercas hexagonales.
18. No sujete al equipo de juego artículos que no estén diseñados específicamente para uso con el equipo, tales como, pero sin limitarse a, cuerdas para saltar, cuerdas para tendido de ropa, correas de mascotas, cables y cadenas, ya que estos podrían causar estrangulación.
19. ADVERTENCIA: Los columpios para césped están diseñados para niños mayores a 2 años de edad.
20. Al final de cada temporada, remueva todas las piezas de plástico y guárdelas en interiores. NO permita el uso de piezas de plástico cuando la temperatura baja a menos de 0°C (32 °F).
21. Deseche apropiadamente todo el material de empaque después que la unidad ha sido ensamblada.
22. Por favor guarde este manual para futura referencia y repáselo en cada temporada.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS NE DÉPEND QUE DE VOUS !!!

Le respect des instructions et avertissements suivants permet de réduire la probabilité de blessures sérieuses voire mortelles.

1. Avoir un adulte près du portique pour surveiller les enfants de tous âges à tous moments.
2. Il est recommandé que la salle de gym être placés ensemble dans le béton, ou ancrés au sol. S'assurer que tous les dispositifs d'ancrage (y compris le béton) soient placés sous le niveau de la surface de jeu ou sous le niveau du sol pour empêcher toute chute.
3. Apprendre aux enfants à s'asseoir au centre des équipements de jeux mobiles, en plaçant leur poids au centre des sièges. NE PAS autoriser les enfants à se pencher sur le côté en se basculant vers les autres jeux, les éléments de la structure ou à entrer en collision avec les autres enfants jouant.
4. Habiller les enfants de façon appropriée pour jouer ou se trouver à proximité de l'équipement. NE PAS autoriser les enfants à porter de ponchos, écharpes, bijoux, sandales, vestes ou vêtements avec des cordons flottants, et/ou des vêtements qui pourraient s'avérer potentiellement dangereux lors de l'utilisation de cet équipement.
5. NE PAS laisser les enfants utiliser cet équipement de façon autre que celle prévue.
6. ANCRER le portique. NE PAS l'installer au-dessus du béton, de l'asphalte, du gravier ou toute autre surface qui pourrait causer des blessures en cas de chute.
7. NE PAS laisser les enfants utiliser l'équipement avant que celui-ci ne soit correctement monté et ancré. Placer le portique de jeux sur SOL DE NIVEAU à plus de 1,8 m de toute structure ou obstacle tel que clôture, branches pendantes, cordes à linge ou fils électriques, garages, abris ou maisons.
8. Apprendre aux enfants à ne pas faire balancer les équipements à vide. Ils pourraient venir heurter d'autres enfants ou revenir les frapper.
9. Apprendre aux enfants à ne pas se promener trop près à l'avant, à l'arrière ou entre des jeux mobiles. Apprendre aux enfants à se tenir à une distance sûre afin d'éviter d'être heurtés par des éléments en mouvement.
10. Apprendre aux enfants à ne pas tordre les chaînes ou les cordes, ou à les enrouler au-dessus de la poutre. Ceci augmente l'effort, réduit la résistance et peut conduire à une défaillance.
11. Apprendre aux enfants à ne pas quitter les jeux en mouvement. NE PAS autoriser les enfants à sauter des équipements en mouvement..
12. NE PAS autoriser les enfants à grimper ou à jouer avec l'équipement mouillé. (Des glissades ou des chutes pourraient survenir.)
13. Apprendre aux enfants à ne pas utiliser le toboggan tête la première.
14. Vérifier que la glissière du toboggan ne soit pas trop chaude avant de laisser les enfants l'utiliser. (En cas d'exposition directe au soleil.)
15. NE PAS autoriser les enfants à grimper ou à se balancer sur les éléments de la structure (montants, poutre et barres de renfort). Ce sont SEULEMENT des composants de structure et NON PAS des éléments pour jouer.
16. NE PAS autoriser les enfants à se balancer à plus de 60 degrés.
17. NE PAS laisser d'écrous hexagonaux desserrés après avoir terminé le montage. NE PAS laisser de filetage de boulons découvert. SERRER de façon sûre tous les écrous hexagonaux.
18. NE PAS attacher d'éléments à l'équipement de jeux qui n'ont pas été spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que, mais non limités à cordes à sauter, corde à linge, lasses d'animaux, câbles et chaînes qui pourraient conduire à un danger d'étranglement.
19. AVERTISSEMENT : Les balançoires de pelouse sont conçues pour des enfants de plus de 2 ans.
20. En fin de chaque saison de jeux, retirer tous les éléments de jeux en plastique et les rentrer à l'intérieur. NE PAS autoriser l'utilisation d'éléments en plastique lorsque la température tombe au-dessous de 0 °C.
21. Ranger tous les éléments d'emballage de façon appropriée une fois le portique monté.
22. Prière de conserver ce manuel pour servir en tant que référence pour les prochaines saisons.

MAINTENANCE

At the beginning of each season and twice monthly thereafter, it is important to perform the following maintenance inspections:

1. Tighten all nuts and bolts. Replace as needed.
2. Once weekly, after assembly, check unit for dose or missing bolts and tighten or replace if needed.
3. Check all covers designed for bolts and sharp edges and assure they are present and in good condition.
4. Inspect chains, s-hooks, brackets, eyebolts, swing bearings, hardware, etc., for proper closure and for signs of wear, deterioration, rust and/or damage. Replace as needed.
5. Inspect swings and chains for evidence of deterioration. Replace as needed.
6. Apply oil to any moving metal fixtures.
7. Check all metal tubing and slide bed for damage and sharp edges. Replace as needed.
8. If metal tubing becomes rusted, lightly sand the rusted area and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of Title 16 CFR Part 1303.
9. If slide bed is exposed to direct sunlight, always check bed to make sure it is not too hot for children to use.
10. Check unit for scuffs, burns, dangers and any other defects that may occur from assembly, abuse, shipping or everyday use. Burrs and sharp edges may be filed down until smooth and covered with duct tape if necessary.
11. When it is time to dispose of this or any playground equipment, please completely disassemble unit and dispose of it in a safe place and manner so as not to present any hazards to any individuals. All parts of this unit are recyclable.

MANTENIMIENTO

Al comienzo de cada temporada y después de ésta, dos veces mensualmente, es importante realizar las siguientes inspecciones de mantenimiento:

1. Apriete todas las tuercas y tornillos/pernos. Reemplace si es nec