# IMPORTANT: PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY

**Remove all parts from carton and arrange in an orderly fashion. Check carton for additional instructions and hardware bag. DO NOT OPEN the Hardware Bag at this time.**

**TIPS FOR EASY ASSEMBLY:**

1. During the manufacturing process of punching holes in the metal tubing, the metal "tabs" occasionally remain attached. To ease assembly, check all metal tubing and clear holes with a screwdriver as illustrated.

2. To ease assembly when tubing interlocks and holes need to be aligned: Insert crimped (swaged) tubing inside second tubing and align holes. Insert screwdriver to line up holes correctly before inserting hardware.

**Replacement Parts & Service**

Care has been taken during the manufacturing and packing of this product to ensure that you receive quality merchandise. However, should you have damaged or missing parts, do not return this unit to the store:

**Contact: CUSTOMER ASSISTANCE HOTLINE: 1-888-350-3015**

8:00a.m. – 4:30p.m. Central Time Zone, Monday thru Friday. Or email ( cservice@flexible-flyer.com ) your request or go to our website, www.flexible-flyer.com and under "service" tab, enter your requested parts needed.

**IMPORTANT NOTE:** When ordering replacement parts, please be prepared to provide the following information:
1. Date of Purchase, 2. Model Number, 3. Part Number, 4. Quantity Needed

# IMPORTANTE: POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA ASAMBLEA

**Quite todas las piezas de cartón y organizar de una manera ordenada. Revise la caja para obtener instrucciones adicionales y la bolsa de hardware. NO ABRA la Bolsa de hardware en este momento.**

**CONSEJOS PARA EL MONTAJE FÁCIL:**

1. Durante el proceso de fabricación de los agujeros de perforación en el tubo de metal, el metal "etiquetas" de vez en cuando permanecer unidos. Para facilitar el montaje, revise toda la tubería de metal y abra los orificios con un destornillador como se muestra.

2. Para facilitar el montaje de dispositivos de seguridad cuando la tubería y los agujeros deben alinearse: Insertar enrasado (no engrada) dentro del segundo tubo y alinee los agujeros. Introduzca el destornillador para alinear los orificios correctamente antes de insertar el hardware.

**Las piezas de repuesto y servicio**

Se ha tenido cuidado durante la fabricación y empaque de este producto para asegurar que usted reciba productos de calidad. Sin embargo, si usted ha dañado o le faltan piezas, no devuelva esta unidad a la tienda:

**Contacto: Teléfono de Atención al Cliente: 1-888-350-3015**

8:00 am - 16:30 Hora Zona Central, de lunes a viernes. O por correo electrónico (cservice@flexible-flyer.com) su solicitud o visite nuestro sitio web, Este producto es-flyer.com y en "servicio" ficha, introduzca su pedido necesita partes.

**NOTA IMPORTANTE:** Al pedir piezas de repuesto, por favor, esté preparado para proporcionar la siguiente información:
1. Fecha de compra, 2. Número de modelo, 3. Número de pieza, 4. Cantidad necesaria

# IMPORTANT: S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE

**Retirer toutes les pièces du carton et d'organiser de façon ordonnée. Vérifier le carton pour des instructions supplémentaires et le sac de quincaillerie. NE PAS OUVRIR les sachets de quincaillerie pour le moment.**

**CONSEILS POUR UN MONTAGE FACILE:**

1. Pendant le processus de fabrication de percer des trous dans le tube métallique, le métal "tabs" à l'occasion restent attachés. Pour faciliter le montage, vérifier tous les tubes métalliques et dégager les trous avec un tournevis comme illustré.

2. Pour faciliter le montage lorsqu'il emboîtements de tubes et les trous doivent être alignés: Insérez sertis (à sertir) tuyau dans tuyau deuxième et aligner les trous. Insérer le tournevis pour aligner correctement les trous avant d'insérer du matériel.

**Pièces de rechange & Service**

On a pris soin lors de la fabrication et l'emballage de ce produit pour s'assurer que vous recevez des produits de qualité. Toutefois, si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, ne retournez pas cet appareil au magasin:

**Contact: HOTLINE ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE: 1-888-350-3015**

08h00 h - 16 heures 30 Central Time Zone, du lundi au vendredi. Ou par courrier électronique (cservice@flexible-flyer.com) votre demande ou visitez notre site Web, www.flexible-flyer.com et sous onglet «Service», entrez votre demande à besoin de pièces.

**NOTE IMPORTANTE:** Lorsque vous commandez des pièces de rechange, s'il vous plaît soyez prêt à fournir les informations suivantes:
1. Date d'achat, 2. Numéro de modèle, 3. Numéro de la pièce, 4. Quantité nécessaire

# LISTA DE PIEZAS 51000T

**"ARCH" - Asamblea MARCO**

| Item # | Parte # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 491FF-329310 | 76" Top Bar, Green, Swage | 1 |
| 2 | 491FF-419110 | 66" Top Bar, Green | 1 |
| 3 | 491FF-329210 | 52" Top Bar, Green, Swage | 1 |
| 4 | 491FF-520110 | Fitting - Bracket, Leg to Top Bar, Green | 4 |
| 5 | 491FF-328310 | Gym Legs, Arched, Ivory 2" x 80" | 2 |
| 5A | 491FF-328210 | Gym Legs, Arch, for Sand Box | 3 |
| 5B | 491FF-328110 | Gym Leg, Arch, Sand Box & Sw-Saw Assembly | 1 |
| P2 | 728D003-0000 | Plastic End Cap - 2" rod, Top Bar & Leg Tops | 10 |
| P1 | 728D001-0000 | Chin Bar Plastic End Covers; Clear | 8 |
| 7 | 491FF-165110 | Chin Bar, Arch, Green, 51" | 3 |
| 8 | 491FF-165210 | Slide Chin Bar, Green; 51" | 1 |
| B2 | 728D226-0000 | 5/16" - 18 x 1-3/4" Screw | 24 |
| W2 | 728D019-0000 | Lock Washer, 3/8" | 8 |
| N2 | 728D016-0000 | Barrel Nut, 5/16" | 8 |
| W1 | 728D013-0000 | Lock Washer, 5/16" | 24 |
| B3 | 728D222-0000 | Bolt; 1/4-20 x 1" - 7/8" | 4 |

**** IMPORTANTE - Asamblea "Conexión de la Plata" (CP1) en las soportes (B4) y piernas (5A y 5B) Garantía el interior de metal en total.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N1 | 728D015-0000 | Barrel Nut, 1/4" x .69 | 24 |
| B1 | 728D221-0000 | Bolt; 1/4" x 1-3/4" | 20 |

**Parque infantil con arena y componentes CANOPY**

| Item # | Parte # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| **SANDBOX Asamblea** | | | |
| 50 | 75NDB2KKIT | Sand Box Kit ( 2 each 63.25" and 2 each 42", 5/4 x 6" Wood / Boards, 4 each Corner Seats | 1 |
| Scw1 | 728D279-0000 | #6 - 15 x 2" Type 1 Wood Screw | 16 |
| B25 | 728D297-0000 | 1/4" - 20" x 2-3/4" | 4 |
| W1 | 728D013-0000 | 5/16" Lockwasher | 12 |
| N1 | 728D015-0000 | Barrel Nut; 1/4" x .69 | 12 |

**Estructura del toldo / COVER Asamblea**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CF1 | 491FF-161110 | Canopy Frame, Green | 2 |
| CC1 | 7CNP003-0000 | Canopy Cover, Green | 1 |
| CP1 | 728D280-0000 | Canopy "Connection Plate" | 4 |
| P1 | 728D001-0000 | Canopy Bar Plastic End Covers; Clear | 4 |
| B9 | 728D216-0000 | 1/4-20 x 7" Screw | 4 |
| B1 | 728D221-0000 | 1/4-20 x 1-3/4" | 4 |

**Deluxe Swing (2) et l'Asamblea Deluxe Trapeze**

| Item # | Parte # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 7NP00-09091 | Sling Swing with 52" Ivory chain, with Quick Link | 2 |
| 12 | 7pnp00-02625 | Deluxe Trapeze; Green; without logo Insert | 1 |
| 13 | 7cht×00-00000 | 11" Trapeze Chain with Swing Bearing | 1 |
| N2 | 728D016-0000 | Barrel Nut; 5/16" | 2 |
| N3 | 728D229-0000 | Dome Nuts; 1/4" | 2 |
| W2 | 728D19000 | Lock Washer; 3/8" | 6 |
| B4 | 728D256-0000 | Open Eye Bolt; 1/4-20 x 3/4"; Trap (1/4" Thread) | 6 |
| P4 | 728D003000 | Swing Bearing Cap Closures, Top | 6 |
| W3 | 728D330000 | 1/4" Lockwasher | 6 |
| 3K | 7NV00-90VL | Flexible Flyer OVAL Trapeze Label | 1 |

**Los partes a esti, SW8 et P7 (728D006-0000) vienen con # 11 y # 13 de la cadena, pre-ensamblados.**
**Departamento de Bienestar Social - 728D000-0000 Swing Tenlendo P7 = P / N 728D006-0000 Cierre la tapa del cojinete del oscilación, inferior**

**ONDA Asamblea SLIDE**

| Item # | Parte # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 7nnp00-08087 | 6' Wave Slide; GREEN | 1 |
| 15 | 491FFB-07410 | Ladder Rail, Ivory, 1" diameter | 2 |
| 16 | 491FFB-07510 | Slide Leg, Ivory 7/8" diameter | 1 |
| 17 | 7nnp00-02922 | Slide Ladder Rung/Step - Black | 2 |
| B7 | 728D28-0000 | Slide Mounting Bracket, Off Set | 2 |
| B6 | 728D295-0000 | Bolt; 1/4-20 x 1-1/2", 3/16" thread | 4 |
| B8 | 728D216-0000 | Bolt; 1/4-20 x 7" | 4 |
| B10 | 728D296-0000 | 1/4-20 x 3/4" | 1 |
| W3 | 728D330-0000 | 1/4" Lock Washer, Flat | 4 |
| N4 | 728D233-0000 | 1/4" Ny-Lock Nuts | 4 |
| W1 | 728D313-0000 | Lock washer - 5/16" | 5 |
| P3 | 728D046-0000 | End Cap; 1" | 1 |

**ROCKET Asamblea RIDER**

| Item # | Parte # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 7bnp00-07918 | Rocker Rider Body, Ivory | 1 |
| 19 | 7bnp00-08027 | Rocket Rider Handles, Green | 1 |
| 20 | 7cht×00-08027 | Chain; 42", with Swing Bearing assembled | 1 |
| 21 | 7cht×00-09002 | Chain; 42", without Swing Bearing | 1 |
| 22 | 728D232-0000 | 7-1/8" Headed Rod (no threads) | 1 |
| 23 | 728D302-0000 | Swing Bearing Cap Closures | 2 |
| P2 | 728D016-0000 | Barrel Nut; 5/16" | 2 |
| W5 | 728D330-0000 | 1/4" Lockwasher | 2 |
| W6 | 728D319-0000 | 3/8" Lockwasher | 2 |
| W4 | 728D313-0000 | 5/16" Lock washer | 4 |
| N4 | 728D233-0000 | 1/4" Ny-Lock Nuts | 4 |
| B11 | 728D252-0000 | 1/4-20 x 1-1/4" Shoulder Bolt | 3 |
| PC1 | 728D045-0000 | 1/4" Metal Push Caps | 3 |

**Sw-Saw Asamblea**

| Item # | Parte # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 491FF-418910 | Sew-Saw Arm (60degree) Ivory | 1 |
| 24 | 491FF-418010 | Sew-Saw Seat Bar; 52" | 1 |
| 25 | 7bnp00-08102 | Sew-Saw Seats; Green | 2 |
| C1 | 728D07-00000 | Front Cover to Sew-Saw Arm | 1 |
| P2 | 728D303-0000 | 2" Plastic End Caps | 2 |
| N1 | 728D315-0000 | 1/4" x 69 Barrel nut | 8 |
| B5 | 728D23-0000 | 1/4-20 x 2" Screw / Bolt | 6 |
| B12 | 728D343-0000 | #10 Retainer Sleeve | 2 |
| B13 | 728D342-0000 | #10 x 3/4" Sheet Metal Screw | 2 |
| B14 | 728D344-0000 | 2" diameter Black nylon Bushing/Bearing | 1 |
| B15 | 728D327-0000 | Metal "U" Bracket, plate | 1 |
| B1 | 728D221-0000 | 1/4-20 x 1-3/4" Screw/Bolt | 2 |
| W1 | 728D313-0000 | 5/16" Lock washer | 1 |
| W4 | 728D321-0000 | 5/8" OD , 9/32" ID Flat Washer | 4 |

**Piezas diversas & Hardware**

| Item # | Parte # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26AW | 728D289-0000 | Z Shaped ALLEN Wrench, 3/16" | 1 |
| 26SD | 728D290-0000 | #3 Screwdriver, Phillips, Zinc Plated | 1 |
| 27 | 7bl20-09000 | Flexible Flyer -TOP RAIL "DECAL" | 1 |
| 28 | 7mnt-5100000 | Manual for 51000T Scarborough | 1 |
| 29 | 7HWB00-51000 | SCARBOROUGH Master Hardware Bag | 1 |

# PARTS LIST 51000T

**"ARCH" - FRAME Assembly**

| ITEM# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | 491FF-329310 | 76" Top Bar, Green, Swage | 1 |
| 2 | 491FF-419110 | 66" Top Bar, Green | 1 |
| 3 | 491FF-329210 | 52" Top Bar, Green, Swage | 1 |
| 4 | 491FF-520110 | Fitting - Bracket, Leg to Top Bar, Green | 4 |
| 5 | 491FF-328310 | Gym Legs, Arched, Ivory 2" x 80" | 2 |
| 5A | 491FF-328210 | Gym Legs, Arch, for Sand Box | 3 |
| 5B | 491FF-328110 | Gym Leg, Arch, Sand Box & Sw-Saw Assembly | 1 |
| P2 | 728D003-0000 | Plastic End Cap - 2" rod, Top Bar & Leg Tops | 10 |
| P1 | 728D001-0000 | Chin Bar Plastic End Covers; Clear | 8 |
| 7 | 491FF-165110 | Chin Bar, Arch, Green, 51" | 3 |
| 8 | 491FF-165210 | Slide Chin Bar, Green; 51" | 1 |
| B2 | 728D226-0000 | 5/16" - 18 x 1-3/4" Screw | 24 |
| W2 | 728D019-0000 | Lock Washer; 3/8" | 8 |
| N2 | 728D016-0000 | Barrel Nut; 5/16" | 8 |
| W1 | 728D013-0000 | Lock Washer, 5/16" | 24 |
| B3 | 728D222-0000 | Bolt; 1/4-20 x 1" - 7/8" | 4 |

**** IMPORTANT - Assemble "Connection Plate" (CP1) on top supports (B4) et des jambes (5A et 5B) Garantie el interior de metal en total.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N1 | 728D015-0000 | Barrel Nut, 1/4" x .69 | 24 |
| B1 | 728D221-0000 | Bolt; 1/4" x 1-3/4" | 20 |

**Box à sable et Composants CANOPY**

| ITEM# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| **SANDBOX Assemblée** | | | |
| 50 | 75NDB2KKIT | Sand Box Kit ( 2 each 63.25" and 2 each 42", 5/4 x 6" Wood / Boards, 4 each Corner Seats | 1 |
| Scw1 | 728D279-0000 | #6 - 15 x 2" Type 1 Wood Screw | 16 |
| B25 | 728D297-0000 | 1/4" - 20" x 2-3/4" | 4 |
| W1 | 728D013-0000 | 5/16" Lockwasher | 12 |
| N1 | 728D015-0000 | Barrel Nut; 1/4" x .69 | 12 |

**Cadre de la verrière / COVER Assemblée**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CF1 | 491FF-161110 | Canopy Frame, Green | 2 |
| CC1 | 7CNP003-0000 | Canopy Cover, Green | 1 |
| CP1 | 728D280-0000 | Canopy "Connection Plate" | 4 |
| P1 | 728D001-0000 | Canopy Bar Plastic End Covers; Clear | 4 |
| B9 | 728D216-0000 | 1/4-20 x 7" Screw | 4 |
| B1 | 728D221-0000 | 1/4-20 x 1-3/4" | 4 |

**Deluxe Swing Cls (2) et l'Assemblée Deluxe Trapeze**

| ITEM# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 11 | 7NP00-09091 | Sling Swing with 52" Ivory chain, with Quick Link | 2 |
| 12 | 7pnp00-02625 | Deluxe Trapeze; Green; without logo Insert | 1 |
| 13 | 7cht×00-00000 | 11" Trapeze Chain with Swing Bearing | 1 |
| N2 | 728D016-0000 | Barrel Nut; 5/16" | 2 |
| N3 | 728D229-0000 | Dome Nuts; 1/4" | 2 |
| W2 | 728D19000 | Lock Washer; 3/8" | 6 |
| B4 | 728D256-0000 | Open Eye Bolt; 1/4-20 x 3/4"; Trap (1/4" Thread) | 6 |
| P4 | 728D003000 | Swing Bearing Cap Closures, Top | 6 |
| W3 | 728D330000 | 1/4" Lockwasher | 6 |
| 3K | 7NV00-90VL | Flexible Flyer OVAL Trapeze Label | 1 |

**Les parties à esti, SW8 et P7 (728D006-0000) viennent avec # 11 et # 13 de la chaîne, pré-assemblés.**
**SW8 - 728D006-0000 Swing Ayant P7 – P / N 728D006-0000 Clôture Cap Swing Ayant, Bas**

**Assemblée glissière de vague**

| Item # | Parte # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 14 | 7nnp00-08087 | 6' Wave Slide; GREEN | 1 |
| 15 | 491FFB-07410 | Ladder Rail, Ivory, 1" diameter | 2 |
| 16 | 491FFB-07510 | Slide Leg, Ivory 7/8" diameter | 1 |
| 17 | 7nnp00-02922 | Slide Ladder Rung/Step - Black | 2 |
| B7 | 728D28-0000 | Slide Mounting Bracket, Off Set | 2 |
| B6 | 728D295-0000 | Bolt; 1/4-20 x 1-1/2", 3/16" thread | 4 |
| B8 | 728D216-0000 | Bolt; 1/4-20 x 7" | 4 |
| B10 | 728D296-0000 | 1/4-20 x 3/4" | 1 |
| W3 | 728D330-0000 | 1/4" Lock Washer, Flat | 4 |
| N4 | 728D233-0000 | 1/4" Ny-Lock Nuts | 4 |
| W1 | 728D313-0000 | Lock washer - 5/16" | 5 |
| P3 | 728D046-0000 | End Cap; 1" | 1 |

**Asamblée RIDER ROCKET**

| Item # | Parte # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 18 | 7bnp00-07918 | Rocker Rider Body, Ivory | 1 |
| 19 | 7bnp00-08027 | Rocket Rider Handles, Green | 1 |
| 20 | 7cht×00-08027 | Chain; 42", with Swing Bearing assembled | 1 |
| 21 | 7cht×00-09002 | Chain; 42", without Swing Bearing | 1 |
| 22 | 728D232-0000 | 7-1/8" Headed Rod (no threads) | 1 |
| 23 | 728D302-0000 | Swing Bearing Cap Closures | 2 |
| P2 | 728D016-0000 | Barrel Nut; 5/16" | 2 |
| W5 | 728D330-0000 | 1/4" Lockwasher | 2 |
| W6 | 728D319-0000 | 3/8" Lockwasher | 2 |
| W4 | 728D313-0000 | 5/16" Lock washer | 4 |
| N4 | 728D233-0000 | 1/4" Ny-Lock Nuts | 4 |
| B11 | 728D252-0000 | 1/4-20 x 1-1/4" Shoulder Bolt | 3 |
| PC1 | 728D045-0000 | 1/4" Metal Push Caps | 3 |

**Assemblée Sew-Saw**

| ITEM# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 23 | 491FF-418910 | Sew-Saw Arm (60degree) Ivory | 1 |
| 24 | 491FF-418010 | Sew-Saw Seat Bar; 52" | 1 |
| 25 | 7bnp00-08102 | Sew-Saw Seats; Green | 2 |
| C1 | 728D07-00000 | Front Cover to Sew-Saw Arm | 1 |
| P2 | 728D303-0000 | 2" Plastic End Caps | 2 |
| N1 | 728D315-0000 | 1/4" x 69 Barrel nut | 8 |
| B5 | 728D23-0000 | 1/4-20 x 2" Screw / Bolt | 6 |
| B12 | 728D343-0000 | #10 Retainer Sleeve | 2 |
| B13 | 728D342-0000 | #10 x 3/4" Sheet Metal Screw | 2 |
| B14 | 728D344-0000 | 2" diameter Black nylon Bushing/Bearing | 1 |
| B15 | 728D327-0000 | Metal "U" Bracket, plate | 1 |
| B1 | 728D221-0000 | 1/4-20 x 1-3/4" Screw/Bolt | 2 |
| W1 | 728D313-0000 | 5/16" Lock washer | 1 |
| W4 | 728D321-0000 | 5/8" OD , 9/32" ID Flat Washer | 4 |

**Pièces diverses & Hardware**

| ITEM# | PART # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 26AW | 728D289-0000 | Z Shaped ALLEN Wrench, 3/16" | 1 |
| 26SD | 728D290-0000 | #3 Screwdriver, Phillips, Zinc Plated | 1 |
| 27 | 7bl20-09000 | Flexible Flyer -TOP RAIL "DECAL" | 1 |
| 28 | 7mnt-5100000 | Manual for 51000T Scarborough | 1 |
| 29 | 7HWB00-51000 | SCARBOROUGH Master Hardware Bag | 1 |

**Tools Needed For Assembly**
**Herramientas Necesarias para el Ensamblaje**
**Outils nécessaires pour le montage**




**Tools Included**
**Herramientas incluidas**
**Les outils inclus**

**Customer Assistance Hotline: 1-888-350-3015**
8:00 AM to 4:30 PM Monday thru Friday (Central Time Zone)
email: cservice@flexible-flyer.com www.flexible-flyer.com


FLEXIBLE FLYER
11495 Hwy. 57
Moscow, TN 38057
www.flexible-flyer.com
1-888-350-3015


SCARBOROUGH
**OWNERS MANUAL**
**MODEL 51000T**

Assembled dimensions: 240" Wide x 108" Depth x 77" Tall ( 20' x 9' x 6' 4" )
Allow 6' to 12' clearance around the perimeter of the Swingset.

**Please retain sales receipt for warranty purposes.**
**Please do not return set to the store.**
**For Replacement Parts or Service please call our CUSTOMER ASSISTANCE DEPARTMENT**
**1-888-350-3015 Monday – Friday**
**8:00 a.m. – 4:30 p.m. Central Time Zone**
**or email us at cservice@flexible-flyer.com**

This gym is designed to be used safely by up to 11 children, including up to 8 children on the rides/plays, with a maximum weight of 105 pounds (48 kg) each, simultaneously, not to exceed a combined weight of 1,155 pounds (524 Kg). This product is designed for normal residential use and not for use in day care centers or other places of public gathering. This product is not to be used or assembled in any other manner than described in this Owner's Manual. This product conforms to the safety standard specification for Home Playground Equipment when assembled using the enclosed instructions. Adult assembly required, contains small parts. Please retain this manual for future reference. Manual contains assembly instructions, ordering and replacement parts information, and safety and maintenance tips. For stability and child safety, we recommend this gym set should be anchored. Anchors are not included. These can be purchased by calling our Customer Service Department ( 888.350.3015 ) or at any retail store that carries swing sets.

Age Grading: 2-10 Years.

**Conserve por favor el recibo de las ventas para los propósitos de la garantía.**
**No vuelva por favor el sistema al almacén.**
**Para Piezas de Repuesto o Servicio, llame a nuestro DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE**
**1-888-350-3015 lunes - viernes**
**8:00 a.m. – 4:30 p.m. Hora Zona Central / E.U.A.**
**o email nosotros en cservice@flexible-flyer.com**

Este gimnasio está diseñado para ser utilizado con seguridad por hasta 11 niños, incluido un máximo de ocho en los paseos / obras de teatro, con un peso máximo de 105 libras (48 kg) cada uno, simultáneamente, no para un peso combinado de 1.155 libras (524 Kg). Este producto está diseñado para el uso residencial normal, y no para su uso en centros de día, guarderías u otros lugares de reuniones públicas. Este producto no se va a utilizar o montado en cualquier otra forma que se describe en este manual. Este conjunto de gimnasio se ajusta a la seguridad del consumidor Especificación de rendimiento para juegos / columpios cuando está montado con las instrucciones adjuntas. Ensamblado por un adulto, contiene piezas pequeñas. Por favor, conserve este manual para referencia futura. Manual contiene instrucciones de montaje, información sobre pedidos y piezas de repuesto, y consejos de mantenimiento. Para la seguridad de la estabilidad y el niño, se recomienda esta serie gimnasio debe estar anclada. Los anclajes no están incluidos. Estos se pueden comprar llamando a nuestro Departamento de Servicio al Cliente (888.350.3015) o en cualquier tienda que lleva columpios.

Clasificación Edad: 20-10 años.

**Veuillez maintenir le reçu de ventes pour la garantie.**
**Veuillez ne pas renvoyer l'ensemble au magasin.**
**Des pièces ou le service de rechange réclamer svp notre DÉPARTEMENT D'AIDE DE CLIENT**
**1-888-350-3015 lundi - vendredi**
**8:00 heure de l'est matin - heure heure après-midi de 4:30 P.M.**
**ou email nous à cservice@flexible-flyer.com**

Ce gymnase est conçu pour être utilisé en toute sécurité jusqu'à 11 enfants, dont un maximum de 8 enfants sur les manèges / pièces de théâtre, d'un poids maximal de 105 livres (48 kg) chacune, simultanément, de ne pas dépasser un poids total de 1 1155 (524 kg). Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle normale et non pas pour une utilisation dans les garderies, les crèches ou autres lieux de rassemblements publics. Ce produit ne doit pas être utilisé ou assemblé de toute autre manière que celle décrite dans ce manuel. Ce gymnase est conforme à la sécurité des consommateurs Spécification de performance pour les équipements de gymnastique à domicile lorsqu'il est monté à l'aide des instructions ci-jointes. Assemblé par un adulte, contient des petites pièces. Veuillez conserver ce manuel pour référence future. Manuel contient des instructions de montage, des pièces de rechange d'information, et de la sécurité et conseils d'entretien. Pour la sécurité de la stabilité et de l'enfant, nous vous recommandons cet appareil doit être ancré. Les ancres sont pas inclus. Ceux-ci peuvent être achetés en communiquant avec notre service à la clientèle (888.350.3015) ou dans n'importe quel magasin de détail qui exerce balançoires.

Âge: 2-10 ans.

Made in the U.S.A. • Fabricado en los U.S.A. • Made in les U.S.A.



# MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

**What does this Limited Warranty cover?**
This warranty covers your Flexible Flyer product for (180) Days, from date of purchase, against defects in material, workmanship, and rust on painted parts which compromises the structural integrity of the product when used for the purpose intended, normal conditions, and provided it receives proper care and maintenance. Surface rust is not covered under warranty.

This warranty is extended ONLY to the original purchaser with a receipt and is non-transferable.

**Customer Assistance Hotline**
8:00 AM to 4:30 PM Monday thru Friday (Central Time Zone)
1-888-350-3015 or email us at cservice@flexible-flyer.com
or www.flexible-flyer.com under the "SERVICE" tab

**What will Flexible Flyer do?**
Flexible Flyer will provide a replacement part at no charge for any part found defective during the warranty period.

**What does this Limited Warranty not cover?**
This limited Warranty does not cover Flexible Flyer products which: fail due to (1) normal wear; (2) abuse and neglect; (3) improper maintenance; (4) unauthorized repairs or alterations; or (5) are used for commercial or other income producing purposes; or (6) accidents and misuse.

**How do you get service?**
All warranty repairs must be authorized by Flexible Flyer Customer Service Department before.
**IMPORTANT:** A missing part is not considered the same thing as a defective part or unit. If a part is missing, there is no need to return the entire unit to the store. In order to obtain fast replacement parts are provided by this warranty, you may call the Customer Assistance Hotline.

# GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

**¿Qué significa esta Garantía Limitada?**
Esta garantía cubre el producto Flexible Flyer (180) días, desde la fecha de compra, contra defectos de material, mano de obra, y el deterioro en partes pintadas, que comprometen la integridad estructural del producto que se utilice para la finalidad prevista, en condiciones normales, y a condición que reciba el cuidado adecuado y mantenimiento. La herrumbre superficial no está cubierto por la garantía.

Esta garantía se extiende solamente al comprador original con un recibo y no es transferible.

**Teléfono de Atención al Cliente**
08 a.m. - 4:30 pm de lunes a viernes (hora del centro Zona)
1-888-350-3015 o enviarnos un correo electrónico a cservice@flexible-flyer.com
Este producto es e-flyer.com en el marco del "SERVICIO" ficha

**¿Qué será Flexible Flyer?**
Flexible Flyer proporcionará una pieza de repuesto sin cargo para todas las piezas defectuosas durante el período de garantía.

**¿Qué significa esta Garantía Limitada no cubre la garantía?**
Esta garantía limitada no cubre los productos de Flexible Flyer que: no debido a (1) el desgaste normal, (2) el abuso y la negligencia, (3) mantenimiento inadecuado, (4) reparaciones o alteraciones no autorizadas, o (5) se utilizan con fines comerciales o otros ingresos, producidos efectos, o (6) los accidentes y el mal uso.

**¿Cómo se obtiene el servicio?**
Todas las reparaciones deberán ser autorizadas por Flexible Flyer de Atención al Cliente antes.
**IMPORTANTE:** Una parte que falta no se considera lo mismo que una pieza defectuosa o de la unidad. Si una parte No hay, no hay necesidad de devolver la unidad completa a la tienda. Con el fin de obtener rápidos piezas de repuesto a lo dispuesto por esta garantía, puede llamar a la Línea Directa de Asistencia al Cliente.

# GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

**Qu'est-ce que cette garantie limitée?**
Cette garantie couvre votre produit Flexible Flyer (180) jours, à partir de la date d'achat, contre tout défaut de matière, de fabrication et de la rouille sur les parties peintes qui compromettent l'intégrité structurale du produit lorsqu'il est utilisé aux fins prévues, les conditions normales, et à condition que reçoit des soins et un entretien adéquats. La rouille de surface n'est pas couvert par la garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine avec un reçu et n'est pas transférable.

**Ligne d'assistance à la clientèle**
08h00-16h30 du lundi au vendredi (Central Time Zone)
1-888-350-3015 ou par courriel à cservice@flexible-flyer.com ou www.flexible-flyer.com en vertu de l'onglet "service"

**Quel sera Flexible Flyer?**
Flexible Flyer fournira une pièce de rechange sans frais pour toute pièce s'avérant défectueuse pendant la période de garantie.

**Qu'est-ce que cette garantie limitée ne couvre pas?**
Cette garantie limitée ne couvre pas les produits Flexible Flyer qui: échouer à cause de (1) une usure normale; (2) l'abus et la négligence; (3) un mauvais entretien; (4) de réparations non autorisées ou de modifications; ou (5) sont utilisés à des fins commerciales ou autres revenus production fins; ou (6) les accidents et les abus.

**Comment pareau vous ou service?**
Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées par Flexible Flyer Service Client avant.
**IMPORTANT:** Une pièce manquante n'est pas considérée comme la même chose que la pièce défectueuse ou de l'unité. Si une partie est manquant, il n'est pas nécessaire de retourner l'appareil complet au magasin. Afin d'obtenir rapidement pièces de rechange tel que prévu par cette garantie, vous pouvez appeler la Hotline d'assistance aux clients.

# OPERATING INSTRUCTIONS

**YOUR CHILD'S SAFETY DEPENDS ON YOU!!!**
**Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.**

**1.** Provide on-site adult supervision for children of all ages at all times.
**2.** It is recommended that the gym set be placed in concrete, or anchored to the ground. Be certain that all anchoring devices (including concrete) are placed below the level of the playing surface or below ground level to prevent tripping.
**3.** Teach children to sit in the center of swing play items, with their full weight in the center of seats. NEVER allow children to stand on the seats. DO NOT allow children to lean to the side when riding on other rides, structural members or collide with other playmates.
**4.** Dress children appropriately. Remove clothing and around this equipment. DO NOT allow children to play with clothing that might be potentially hazardous while using this equipment. Use of well fitted shoes is recommended.
**5.** DO NOT let children use equipment in any manner other than intended.
**6.** DO anchor all play items.
**7.** DO NOT let children use equipment until properly assembled and anchored. Place gym set on LEVEL GROUND not less than 6 feet (1.8m) from any structures or obstacles such as fences, overhanging branches, laundry or electrical lines, garages, sheds or houses.
**8.** Instruct children to avoid swinging items where children may collide and strike you.
**9.** Instruct children not to walk too closely in front of, behind or between moving plays. Instruct children to keep a safe distance away to avoid being struck by items in play.
**10.** Instruct children not to twist chains or ropes or loop them over the top support bar. This adds stress, reduces strength and may result in failure.
**11.** Instruct children not to get off play items while in motion. DO NOT allow children to jump from moving play items.
**12.** DO not allow children to climb on or swing from structural members (legs, top bar and chin bars). These are structural components ONLY and NOT play features.
**13.** Instruct children not to go down slide head first.
**14.** Check slide bed for extreme heat before letting children use slide. (When exposed to direct sunlight.)
**15.** DO NOT allow children to climb on or swing from structural members (legs, top bar and chin bars). These are structural components ONLY and NOT play features.
**16.** DO NOT allow children to swing play items more than 60 degrees.
**17.** DO NOT leave hex nuts un-tightened after completing assembly. DO NOT leave bolt threads uncovered. TIGHTEN all hex nuts securely.
**18.** DO NOT attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clotheseline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
**19.** WARNING: Lawn swings are designed for children over 2 years of age. The use by children under the age of 2 can result in entrapment between the seat and the back rest because the child's body may pass through the opening, causing entrapment on the child's head, which may result in strangulation. NEVER place children in the rearward facing position or with legs between the seat and the backrest.
**20.** Dispose of all packaging properly after unit has been assembled. Re-Cycle if possible.
**21.** Please retain this manual for future reference and review each season.
**22.** If applicable,for this Swing Set, check openings between rollers and sliding surfaces of roller slides for foreign materials that could be potentially hazardous to users.
**23.** Make sure all suspended climbing ropes, chains, and cables are secured at both ends and cannot be looped back onto themselves.
**24.** Instruct children to remove their bike or other sports helmet before Playing on playground equipment.
**25.** Check Unit for scuffs, burrs, sharp edges and any other defects that may occur from assembly, abuse, shipping, or everyday use. Burrs and sharp edges may be filed down until smooth and covered with duct tape if necessary.

# INSTRUCCIONES DE USO

**SEGURIDAD DE SU HIJO DEPENDE DE USTED!**
**Observación de las siguientes declaraciones y advertencias reduce la probabilidad de lesiones graves o mortales.**

1. Proporcionar supervisión de un adulto en el lugar para los niños de todas las edades en todo momento.
2. Se recomienda que el columpio se colocará en hormigón, o anclado al suelo. Asegúrese de que todos los dispositivos de anclaje (incluyendo el concreto) se sitúan por debajo del nivel de la superficie de juego o por debajo del nivel del suelo para evitar tropiezos.
3. Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los elementos de juego columpio, con todo su peso en el centro de los asientos. NUNCA permita que los niños se paren en los asientos. NO permita que los niños se inclinen hacia el lado al